

WAŻNE POWIADOMIENIE

ERRATA DOTYCZĄCA ŁADOWANIA


W celu ładowania akumulatorów skutera należy korzystać WYŁĄCZNIE z instrukcji zawartych w niniejszym powiadomieniu. Zostaje unieważniony oryginalny tekst instrukcji obsługi dotyczący ładowania akumulatorów skutera.

Powiadomienie jest częścią instrukcji obsługi skutera.

Zalecamy uważne jego przeczytanie. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą, który chętnie udzieli na nie odpowiedzi.



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

 **OSTRZEŻENIE** Ryzyko wystąpienia obrażeń i szkód w wyniku pożaru

- Należy używać wyłącznie akumulatora/akumulatorów i ładowarki, które zostały dostarczone z produktem. Używanie innego akumulatora lub ładowarki może być niebezpieczne (zagrożenie pożarowe).
- Informacje na temat wymiany tych komponentów można uzyskać u wyspecjalizowanego sprzedawcy.
- W żadnym wypadku nie należy otwierać akumulatora, ładowarki, kabli, wtyczek ani punktów połączeń, ani dokonywać w nich zmian!
- Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do ładowania akumulatora/akumulatorów dostarczonych wraz z skuterem, a nie do ładowania innych akumulatorów.
- Należy chronić akumulator i ładowarkę przed ogniem, wysokimi temperaturami ($> 50^{\circ}\text{C}$), wilgocią, słońcem, silnymi wstrząsami (np. W wyniku upuszczenia). **NIE WOLNO** używać akumulatora, jeśli takie zdarzenia wystąpiły.
- Akumulator należy ładować dostarczoną ładowarką, w dobrze wentylowanej części pomieszczenia, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Do ładowania nie wolno używać przedłużaczy.

 **PRZESTROGA** Ryzyko obrażeń

Akumulator może działać krócej lub dłużej, w zależności od sposobu użytkowania, terenu i warunków jazdy.

Planując przejazd, należy wziąć pod uwagę stan naładowania akumulatora. Należy pamiętać o zasięgu, który zapewnia akumulator. Informacje techniczne na ten temat są podane w instrukcji obsługi.



PRZESTROGA

Ryzyko uszkodzenia akumulatora i/lub skrócenia okresu użytkowania akumulatora

- Przeczytaj instrukcję obsługi ładowarki i przestrzegaj wskazówek, które dotyczą bezpiecznego używania ładowarki.
- Jeśli skuter jest przez pewien czas przechowywany, zaleca się regularne ładowanie akumulatora (około raz w miesiącu).
- Nie przerywaj cyklu ładowania – poczekaj, aż ładowarka wskaże, że akumulator jest w pełni naładowany – patrz instrukcja obsługi ładowarki. Nie należy ładować akumulatora przez krótki czas. Uwaga: NIE dotyczy to akumulatorów litowych.
- Całkowite rozładowanie akumulatora może spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie. Dlatego należy pamiętać o ładowaniu akumulatora we właściwym czasie.
- Okres użytkowania akumulatora ulegnie skróceniu, jeśli akumulator będzie przez dłuższy czas wystawiony na oddziaływanie bardzo niskich temperatur. Dokładne dane techniczne można znaleźć w instrukcji obsługi.
- Sprawdź czy wszystkie punkty przyłączeniowe akumulatora i punkt przyłączeniowy w obudowie akumulatora są wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń.
- Chroń akumulator przed źródłami silnego promieniowania elektromagnetycznego.

Instrukcja ładowania

1. WYŁĄCZ skuter.
2. NAJPIERW podłącz ładowarkę do gniazda zasilania 230 V AC.
3. Podłącz ładowarkę do akumulatora.
4. objaśnienia dotyczące wskaźników ładowarki są podane w instrukcji obsługi ładowarki.
5. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, odłącz go od ładowarki.
6. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego ładowarki z gniazdka, poczekaj aż ładowarka ostygnie i umieść ją w suchym miejscu w celu przechowywania.
7. WŁĄCZ skuter i sprawdź, czy świecą się wszystkie kontrolki na wskaźniku stanu akumulatora.

i W przypadku wystąpienia problemów, w wyniku których nie można naładować akumulatora zgodnie z opisem podanym w instrukcji obsługi ładowarki, należy skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą.

Jeśli na panelu jest wyświetlany kod błędu „Drive inhibit” (Blokada napędu) po zakończeniu ładowania sprawdź, czy ładowarka jest odłączona. To zabezpieczenie chroni przed ruszeniem, gdy ładowarka jest podłączona do sieci zasilającej.